トリニトロン® カラーテレビ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

KV-32FW5

ソイト画面を楽しむ(オートソイト) 4
ワイド画面を使いこなす8
二画面で見る
(ツインピクチャー機能) 10
チャンネルを一覧表示する
(チャンネルインデックス機能) 14
連続映像を見る(ストロボ機能)17
画面メモをする18
モジネット(文字放送)とは 19
モジネットを楽しむ21
字幕放送を見る30
ビデオなどを見る32
有料の衛星放送を見る
画質/音質を調整する34
衛星放送を録画する37
音声を切り換える39
時計を使う 41
準備早わかり42
テレビアンテナをつなぐ44
チャンネルを自動設定する 46
10キー選局にする 48
BSアンテナをつなぐ50
BS受信の設定をする 51
BSデコーダーをつなぐ 53
接続端子について54

 地磁気による画像の傾きを補正する
 61

 故障かな?と思ったら
 62

 保証書とアフターサービス
 64

 主な仕様
 65

 用語集
 66

 各部の名前 / Identification of controls
 67


索引......70

目次

テレビ、衛星放送を見る

赤いスタンパイ/スリープラン プまたは電源ランプがついてい るか確認する。

ついていないときは本体の電源スイッチを押します。



電源スイッチ

チャンネルを選ぶ。

ボタンを押すと、自動的にテレビがつきます。 衛星放送(BS)を見るには、数字ボタン⑬~⑮を押します。 本機はMUSE-NTSCコンバーター*を内蔵しているので、 ハイビジョンチャンネル(BS9)も見ることができます。








チャンネル+/-ボタンを押すと、①~⑮の放送が順に映ります。 衛星放送(BS)は、BSボタンを使って見ることもできます。





音量を調整する。

- ・スタンバイ/スリープランプがついているときは、緑色表示のボタンを押すと自動的にテレビがつきます。 (チャンネルポン機能 / インデックスポン機能)
- ・有料の衛星放送(WOWOWなど)を見るときは、「有料の衛星放送を見る」をご覧ください(愛33ペー
- *の付いた用語は用語集をご覧ください。 @66ページ。



ワイド画面を楽しむ(オートワイド)



- ・ワイドクリアビジョン放送識別信号、S-1方式*(S映像人力のとき) ID-1方式*(S映像/映像人力のとき)の3つの識別信号を自動的に判別してワイド画面にします。
- ワイドクリアビジョン放送を 受信すると、自動的にズーム 画面に切り換わります。
- ・放送によっては「4:3映像」 をノーマルに切り換えるため の識別信号を送っている場合 があり、このときは自動的に ノーマル画面に切り換わりま す。

ワイド画面に関して

- ・このワイド画面テレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差がでます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
- ・このワイド画面テレビを営利 目的、または公衆に視聴させ ることを目的として喫茶店、 ホテルなどに置き画面モード 切り換え機能等を利用して画 面の圧縮や引き伸ばし等を行 いますと、著作権法上で保護 されている著作者の権利を侵 害する恐れがありますので、 ご注意願います。
- ・ワイド映像でない従来の4:3 の映像を、ワイドズームモードを利用してワイド画面テレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像はノーマルモードでご覧になれます。

*のついた用語は用語集をご覧ください。 666ページ

F

画像に応じて、最適なワイド画面でお楽しみいただけます。本機が画像の種類を判断して、下記のように、ワイド画面に自動的に切り換えます。 (オートワイド機能)


オートワイドが働い ていない(切)ときの 画像

画面モードの種類


オートワイドが働い ているときの画像

通常のテレビ放送

(メニュー操作で「オートワイド」を「2」、「4:3映像」を「ワイドズーム」に設定した場合: <a>(愛6ページ)



4:3の映像を16:9に拡大し、はみ出た部分を 圧縮して画面の上下に おさめます。



ワイドクリアビジョン放送





横長の映像をそのまま 16:9に拡大します。

黒帯付きの映画

(字幕は映像の中)





横長の映像をそのまま 拡大します。



黒帯付きの映画

(字幕は映像の外)





横長の映像をそのまま 拡大し、字幕の部分を 圧縮して画面の中にお さめます。




S-1方式*やID-1方式*の識別信号が入った映像





フル:4:3の映像を左右 に引き伸ばして、16:9 に拡大します。





オートワイドが正しく動作 しないときは 手動でワイド画面に切り換えて

手動でワイド画面を切り換えたあと、オートワイドに 戻るには

ください。


- 1 オートワイドを「2」に設定している(愛6ページ)とき、下記のボタンを押すと「1」にな
 - ・ワイドズームボタン
 - ・ズーム / 字幕入ボタン
 - ・ノーマル/フルボタン
- 2 下記のことを行ったときは オートワイドの「2」に戻ります。
 - ・チャンネルや入力を切り換える。
 - ・電源を入/切する。

画面モードを固定しておくには

「オートワイド機能を働かせたく ないときは」<a>®7ページ。

速攻ワイドで楽しむには

見ている画面を、すばやく最適なワイド画面に切り換えるには、速攻ワイドボタンを押します。押してからすぐに画面が切り換わります。



手動でワイド画面に切り換えるには

電波の受信状態や暗い部分が多い映像などでは、最適なワイド画面にならない場合があります。このときは手動でお好みのワイド画面に切り換えてください。ワイドズーム、ズーム/字幕入ボタンを押して、それぞれの画面に切り換えることができます。

●ワイドズーム



ワイドズームボタンを 押します。

●ズーム / 字幕入



ズーム / 字幕入ボタンを押し ます。

ボタンを押すごとにズームと 字幕入が入れ換わります。


4:3(通常のテレビ画面)または横に拡大した画面を楽しむときは

ノーマル / フルボタンを押すごとにノーマルとフルが切り換わります。 フルにすると、テレビゲームなどを迫力のある画面で楽しめます。










ノーマル(4:3の画面)

フル(左右に引き伸ば された16:9の画面)

ワイド画面を楽しむ(つづき)



*のついた用語は用語集をご覧ください。(愛66ページ)

オートワイドの設定

オートワイドの設定を「1」または「2」にしておくとワイドクリアビジョン放送やS-1方式*、ID-1方式*など識別信号の付いた画像は、個々の識別信号に対応したワイド画面(またはノーマル画面)に切り換えます(愛4ページ)。

また、オートワイド「2」にしておくと通常のテレビ放送やレンタルビデオの黒帯付き映画など識別信号のない画像を自動的に最適な画面モードに切り換えます。なお、この際通常のテレビ放送(4:3映像)をどう映すかをあらかじめ設定しておくことができます。

1 メニューボタン押す。



選択 + / ーボタンを押して「画面モード」 を選び、決定ボタンを押す。




画面モード 戻る

▶ オートワイド: 1
4:3映像:ワイドズーム
ワイドズーム
ズーム
字幕入
フル
ノーマル

選択 + / ーボタンを押して「オートワイド」を選び、決定ボタンを押す。



選択 + / ーボタンを押して「1」または「2」 を選び、決定ボタンを押す。



オートワイド機能を働かせたくないときは 手順4で「切」を選びます。 識別信号の有無に関係なく、すべての映像を、現在選んでいる

識別信号の有無に関係なく、すべての映像を、現在選んでいる 画面モードで映します。チャンネルや入力を切り換えたり、電源を入/切しても、画面モード は変わりません。

	通常のテレビ放送 (4:3映像)は	黒帯付きの映画や映像は
「オートワイ を「1」にす	 現在選んでいる画面モードで映ります。 速攻ワイドボタンを押したときだけ、手順6で設定する画面モード(「ノーマル」または「ワイドズーム」)へ切り換わります。	現在、選んでいる画面モード で映ります。
「オートワイ を「2」にす	 	「ズーム」または「字幕入」 モードへ自動的に切り換わり ます。


選択 + / ーボタンを押して「4:3映像」を 選び、決定ボタンを押す。



選択 + / ーボタンを押して通常のテレビ放送(4:3映像)をどう映すかを選び、決定ボタンを押す。




通常のテレビ放送(4:3映像)は、次のように切り換わります。



メニューボタンを押してメニューを消す。

ワイド画面を使いこなす



画面位置を上下に調整するには


以下のようなときは、画面を上下に動かしてください。

- ●ワイドズーム画面で画面の上または下が欠けるとき。
- ●ズーム画面で画面を見やすい位置にしたいとき。
- ●字幕入画面にしても字幕が画面に入りきらないとき。 ワイドズーム、ズーム、字幕入のそれぞれの画面について設定できます。

画面位置ボタンを押す。



選択 + / - ボタンを押して画面の位置を調整する。



画面位置ボタンを押す。




映像を縦方向に伸ばしたり縮めたりするには

この操作は、ワイドズーム、ズーム、字幕入画面のときに行うことができます。ワイドズーム、ズーム、字幕入のそれぞれの画面について設定することができます。

1

メニューボタンを押してメニューを出し、 選択 + / - ボタンを押して▶を「画面モー ド」の位置に動かし、決定ボタンを押す。






2

選択 + / - ボタンを押して「縦サイズ」を 選び、決定ボタンを押す。

▶を「ノーマル」より下に移動させると、「画面モード」の次画面 が現れ、「縦サイズ」がでてきます。




選択 + / - ボタンを押して調整する。



4

メニューボタンを押してメニューを消す。


二画面で見る (ツインピクチャー機能)



ツインピクチャーまたは親子画面を使って2つのチャンネルを 同時に見ることができます。また、ツインピクチャー機能で スピーカーとヘッドホンを使い、二種類の音が楽しめます。

二画面にする

通常の画面



ツイン1とツイン2の切り換えについては愛13ページ。

操作できる画面を切り換える

二画面のままテレビの電源 を切り、その後再び電源を 入れると

自動的に一画面に戻ります。

ツインピクチャーや親子画面に切り換えた直後は常に左画面または親画面が操作できる画面になります。

ツイン1またはツイン2のとき

操作入替ボタンを押してください。 音量調節、チャンネル切換、入力切換ができます。



スピーカーからは操作できるほうの画面の音声が出ます。 ヘッドホンをつないでいるときは®12~13ページ。 二画面で見られない組み合 わせ

VHF/UHFの同一チャンネル、 BSの同一チャンネル、同一ビ デオ入力、BSの別々のチャン ネル、ハイビジョン放送と MUSE入力を同時に見ること はできません。

ただし、BSチューナーのつい たビデオデッキを使うと、ビデ オ入力の画面でBSを見ること ができます。

右画面でモジネット*を見 ているときは 画面入替はできません。

親子画面を見ていたあとで 一画面に戻ると 親子画面のときの親画面が映り ます。

左画面または親画面を録画 することができます

本体裏面のビデオ出力端子からは左画面または親画面の映像/ 音声信号が出力されます。ビデオの接続については956~57 ページ

二画面を同時に録画することは できません。

左画面または親画面の放送が終了したときは 約10分後に自動的にスタンバイモードになります。

*の付いた用語は用語集をご覧 ください。 ��66ページ。

親子画面のときに子画面の操作をするには

操作入替ボタンを押してください。

音量調節、チャンネル切換、入力切換ができます。



操作入替ボタンを押す。

子画面の枠が緑になり、 画面右上に約3秒間「子 画面操作」という表示が 出ます。

スピーカーからは操作画面の音声が出ますが、ヘッドホンをつないでいるときは愛12~13ページ。

親画面 / 左画面操作に戻すには

操作入替ボタンをもう一度押してください。

左右(または親子)の画面の位置を入れ 替える




画面入替ボタンを 押す。

子画面の位置を変えるには

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「二画面」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「子画面位置」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ボタンを押して「左」または「右」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

二画面で見る(つづき)



ヘッドホンで音声を聴くには

ヘッドホンを使って二画面の音声を聴くことができます。状況 に応じてヘッドホンモードを切り換えてお楽しみください。

メニューボタンを押す。



選択 + / ーボタンを押して▶を「二画面」 の位置に移動し、決定ボタンを押す。




ニ画面 戻る
▶ 二画面: ツインツイン選択:ツイン1操作入替:左画面操作子画面位置: 左ヘッドホンモード:1画面入替

選択 + / ーボタンを押して「ヘッドホンモード」を選び、決定ボタンを押す。



選択 + / - ボタンを押して「1」または「2」を選び、決定ボタンを押す。

次ページの表を見てヘッドホンモードを選んでください。



メニューボタンを押してメニューを消す。

ヘッドホンを抜くと

- ・「ヘッドホンモード:2」のと きは、それまでスピーカーか ら出ていた音声が出ます。 「ヘッドホンモード:1」のと きはヘッドホンで聴いていた 音声が出ます。
- ツインピクチャーで「ヘッド ホンモード:2」にしてご覧に なっていたときに、ヘッドホ ンを抜くとそれまでスピー カーから音声が出ていたほう の画面が操作画面になります。

外部スピーカーをつないで いるときは

「ヘッドホンモード:2」のときは、本体裏面の音声出力端子からはテレビのスピーカーと同じ音声が出力されます。

「ヘッドホンモード:1」のとき は操作できる画面の音声が出力 されます。

VHF / UHFの音声について VHF / UHFを右画面または子画 面で見ているときは音声はモノ ラルになります。

音声出力端子から出力される場 合もモノラルです。

二重音声ボタンは働きません。

二画面のとき

	スピーカー	ヘッドホン	操作画面を入れ替えると
ヘッドホンをつな いでいるとき			
ヘッドホンモード1	音声なし	操作画面の音声	音声も入れ替わる
へッドホンモ ー ド2	初めの操作画面の音声*1	もう一方の画面の音声*2	音声は変らない
へッドホンをつな いでいないとき	操作画面の音声	-	音声も入れ替わる

- *1 音量を調節したいときは、スピーカーで音声を聴いている画面を操作できるようにしてください(「操作できる画面を切り換える」®10ページ)。
- *2 音量を調節したいときは、ヘッドホンで音声を聴いている画面を操作できるようにしてください(「操作できる画面を切り換える」®10ページ)。


一画面(通常の画面)のとき

	スピーカー	ヘッドホン
ヘッドホンをつな いでいるとき (ヘッドホンモード はなし)	音声なし	見ている画面の音声

ツイン1またはツイン2を切り換えるには

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「二画面」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「ツイン選択」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「ツイン1」または「ツイン2」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

チャンネルを一覧表示する



チャンネルインデックス機能を使って、設定されているすべてのチャンネルを順番に画面に映し出すことができます。次に見たい番組を確認したり、チャンネルを選ぶときに便利です。この機能を使う前にあらかじめ、チャンネル設定をしておいてください。(「チャンネルを自動設定する」®46ページ。)

インデックスボタンを押す。

画面が13画面(または9画面)表示になり、それまで見ていたチャンネルが中央に表示されます。あらかじめ設定されているすべてのチャンネルが左上から時計回りに順番に映し出されます。





それまで見ていたチャンネル

チャンネルの数がインデックス画面の数よりも多い場合は、左上の画面に戻り前のチャンネルにかぶせて表示されていきます。 最後のチャンネル表示が終わったあとは、左上の画面に戻り最初のチャンネルから表示動作を繰り返します。

チャンネル数字ボタンを押してチャンネル を選ぶ。

例1)10チャンネルを選ぶ





例2 42チャンネルを選ぶ

42チャンネルがチャンネル数字ボタンの5に設定されていると きは、「5」を押します。



42

(チャンネルインデックス機能)

BSチャンネルについて

- ・BS録画固定時は固定された チャンネルのみインデックス 画面に表示されます。BS録 画固定については「衛星放送 を録画する」愛37ページ。
- ・中央の画面にBSが映っている時は、BSはそのチャンネルのみインデックス画面に表示されます。
- ・中央の画面にMUSE入力の映像が映っているときは、ハイビジョン放送はデコードされない状態でインデックス画面に表示されます。
- 有料BSチャンネルはスクランブル*がかかったままインデックス画面に表示されることがあります。

中央の画面の放送が終了したときは

約10分後に自動的にスタンバイ モードになります。

ご注意

- チャンネルインデックス中は 画面モード(ワイドズームな ど。ぽ4ページ)を切り換え たり、2画面(ぽ10ページ) にすることはできません。
- ・モジネット、画面メモを見て いるときはチャンネルイン デックスをすることはできま せん。
- チャンネルインデックス画面を録画することはできません。チャンネルインデックス中は中央の画面の映像/音声のみ本体裏面のビデオ出力端子から出力されます。
- *の付いた用語は用語集をご覧 ください。愛66ページ。

インデックス画面の数(13画面または9画面)を選ぶには

(お買い上げ時は13画面に設定されています)


- 1 本体の設定ボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「インデックス画面」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「13画面」または「9画面」を選び、決定ボタンを押す。

13画面



それまで見ていたチャンネル

9画面



それまで見ていたチャンネル

5 設定ボタンを押してメニューを消す。

チャンネルインデックスを途中でやめるには

インデックスボタンをもう一度押します。チャンネルインデックスを始める前の画面に戻ります。また、チャンネル+/ーボタン、入力切換ボタンを押すとチャンネルインデックスは解除され、選んだチャンネル/入力に切り換わります。

インデックスポン機能

スタンバイランプが点灯しているときにインデックスボタンを押すと、 テレビの電源が入り、チャンネルインデックス画面が表示されます。 あらかじめ見たい番組が決まっていないときなどに使うと便利な機能で す。

インデックス画面の画面モードについて

オートワイド設定(愛6ページ)にしたがって変わります。

「4:3映像:ノーマル」のときは4:3の画面で表示されます。


「4:3映像:ワイドズーム」のときは画面いっぱいに表示されます。

チャンネルを一覧表示する(つづき)



二画面時にチャンネルインデックスする

二画面(ツイン1/2、親子画面)のときにインデックスボタンを押すと、下記のように画面が切り換わります。




二画面同時に同じチャンネルを映すことはできません。

録画中にインデックスボタンを押すと

ツインピクチャーの左画面または親子画面の親画面を録画しているときにインデックスボタンを押すと、チャンネル切り換えをしなくても録画されるチャンネルが切り換わることがありますのでご注意ください。

*1 「ヘッドホンモード:1」(スピーカーから音声は出ません。ぽ13ページ)にして、ヘッドホンで音声を聴いているときは、ヘッドホンで音声を聴いている方の画面。


連続映像を見る(ストロボ機能)



連続した画面を8コマの静止画で見ることができます。 ゴルフのスイングなどを分析するのに便利です。

ストロボボタンを押す。





それまで映っていた画面が引き続き映ります。(動画)

もとの画面に戻すには

ストロボボタンをもう一度押してください。

ストロボの間隔を変更するには

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「各種切換」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「ストロボ」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「0.5秒」、「1秒」、「2秒」、「4秒」、「8秒」 の中からお好きな間隔を選ぶ。

メニューの秒数は8コマを表示するのにかかる時間です。


5 メニューボタンを押してメニューを消す。

中央の画面の放送が終了したときは 約10分後に自動的にスタンバイモードになります。


ご注意

- ・二画面、画面メモ、チャンネルインデックス、モジネット*を見ているときはストロボ機能は働きません。
- ・ストロボ画面を録画すること はできません。ストロボ中は 中央の動画の映像/音声のみ 本体裏面のビデオ出力端子か ら出力されます。
- *の付いた用語は用語集をご覧ください。 愛66ページ。

画面メモをする



画面メモボタンを押した瞬間の画面が静止して、右側に移ります。応募先や料理番組の材料を書き留めるのに便利です。



画面メモを見ているときに チャンネル切換、入力切換 をすると


自動的に一画面に戻ります。

ご注意


二画面、チャンネルインデックス、ストロボ、モジネット*を見ているときは画面メモ機能は働きません。

左の通常画面の放送が終了したときは 約10分後に自動的にスタンバイモードになります。

*の付いた用語は用語集をご覧 ください。 愛66ページ。



画面メモボタンを押す。





モジネット(文字放送)とは

テレビ信号の画面と画面のすき間を利用して、テレビ放送と は別に文字や図形による情報を同時に送る放送方式です。

文字や図形による静止画面が次々に 切り換わり、雑誌のページをめくる ように見ることができます。



(以下、一部を除いてノーマル画 面のイラストによる説明です。)

ご注意

- ・ 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテル等においてテレビ放送受信時に、モジネットの二画面機能やフラッシュ機能・ライブラリー機能等を利用されますと、著作権法で保護されている権利者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- モジネット画面の音声は出ません。
- モジネットの無いチャンネルまたはモジネットの無い時間は受信できません。
- ・リモコンの電源ボタンで電源を切ってもモジネットの情報は更新されます。(「文字メモリー:入」のとき⑤24ページ)
- ・本体の電源ボタンで電源を切るとモジネットの情報は消えます。
- ・ 本体の電源ボタンで電源を入れ、モジネットの番組を選んだとき、文字情報が表示されるまで多少の時間がかかります。
- モジネットの自動設定を行いますので、お買い上げ時やチャンネル設定のあとは、しばらくNHK(総合テレビ)をご覧ください。
- 説明で使用している画面など のイラストの内容は説明用の もので、例として使用してい ます。

モジネットの特徴

加入手続き不要で、無料

加入手続きは必要なく手軽に楽しむことができます。受信料は無料です。

見たいときに見たい番組を自由に選択

モジネットは、各局多数の番組があり、放送時間中はすべてのモジネット番組が放送されています。したがって、見たいときに見たい番組を自由に選ぶことができます。


タイムリーな情報が得られます

必要な情報は随時更新して、放送されています。



モジネット(文字放送)とは(つづき)

モジネットの番組は次のような構成で放送されています



(総ページ数は表示されないことがあります。)

上の例で選んだ番組には4ページの画面があります。

モジネットを楽しむ



フラッシュを見る

- ニュースなどの見出しを一覧できる機能です。
- 見出し項目を選ぶことで、その項目のさらに詳しい情報 を見ることができます。
- それまで見ていたテレビのチャンネルに関係なく、あらかじめ設定されているチャンネルのモジネットの番組が表示されます。

┃ フラッシュボタンを押す。

フラッシュ画面が表示されます。





◀/▶ボタンを押して見たいカテゴリーを 選び、決定ボタンを押す。





▲/▼ボタンを押して見たい項目を選び、 決定ボタンを押す。

ページが分かれているときは、**◀/▶/▲/▼**ボタンを押して他のページに移動します。




テレビ番組に戻すには

終了ボタンを押してください。





モジネットを楽しむ(つづき)



ライブラリー(情報番組)を見る

あらかじめ登録してあるモジネットの番組を、絵文字を選ぶ だけで簡単に見ることができます。

1 ライブラリーボタンを押す。

ライブラリー画面が表示されます。






◀/▶/▲/▼ボタンを押して見たい絵文字 を選び、決定ボタンを押す。





ページ</>
ページ
く/>ボタンを押して見たいページを選ぶ。

押すごとにページがアップ、ダウンします。



テレビ番組に戻すには

終了ボタンを押してください。

見たいページに固定するには

モジネットの番組のページは約20秒経つと自動的に次ページに切り換わります。見たいページを固定したいときは、ページ固定ボタンを押してください。

同じページが表示され続けますが、内容は更新されます。 天気、株式、オッズなどで見たいページを出し続けるのに便利です。

お買い上げ時に設定されているモジネットの番組

モジネットの自動設定を行いますので、お買い上げ時やチャンネル設定のあとは、しばらくNHK(総合テレビ)をご覧ください。

フラッシュ

カテゴリー	テレビチャンネル	モジネットの番組名	番組番号
ニュース	NHK (総合テレビ)	ニュース	902#
国際	NHK (総合テレビ)	国際ニュース	004#
経済	NHK (総合テレビ)	経済ニュース	003#
スポーツ	NHK (総合テレビ)	スポーツニュースハイライト	007#

ライブラリー


カテゴリー	テレビチャンネル	モジネットの番組名	番組番号
天気	NHK(総合テレビ)	全国の天気予報	301#
週間	NHK(総合テレビ)	全国の週間天気予報	302#
株式	NHK(総合テレビ)	きょうの株価指標	100#
為替	NHK(総合テレビ)	東京外国為替市況	121#
競馬	NHK(総合テレビ)	中央競馬情報	831#
宝くじ	NHK(総合テレビ)	宝くじ情報	803#
料理	NHK(総合テレビ)	ザ・クッキング	703#
ニュース	NHK(総合テレビ)	災害情報119	119#

ご注意

モジネットの番組名、番組番号 は変更になることがあります。

お好みのモジネットの番組を登録したいときは「フラッシュやライブラリーの登録を変更するには」®25ページ。

モジネットを楽しむ(つづき)



ご注意

「テレビ設定」(**346ページ)を 変更すると、それまでのモジ ネットの番組が正しくメモリー されなくなる場合があります。

フラッシュやライブラリーの番組を常時更新しておくには

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「文字」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「文字メモリー」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「入」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

本体の電源がスタンバイのとき、本体前面の文字メモリーランプが点灯 し、自動的に最新の情報に更新されます。ただし、本体の電源スイッチ を切った場合はメモリーの内容は消えてしまいます。

呼び出し時間について

本機は、モジネット画面を即時に呼び出せるように、大容量 メモリー(記憶素子)を内蔵しています。通常は、ご覧の チャンネルの文字放送はすばやく表示することができます。 記憶容量の空きが無くなったときは、自動的に古い情報を消 去して最新情報を記憶します。

モジネット用番組メモリー容量

	メモリー容量
フラッシュ	約24ページ×4番組
ライブラリー	約24ページ×8番組
目次番組	約32ページ (チャンネルを切り換えたときはデータは初期化します。)
一般番組	約32ページ(番組を選んだ後の記憶容量です。)

本体の電源を入れた直後やチャンネルを切り換えた直後は

文字情報が蓄積されていませんので、モジネットを選んでもすぐに出ないことがあります。 しばらくそのチャンネルでテレビ放送を受信していると文字情報の蓄積が増えて表示できるようになります。

番組によってはフラッシュ やスクロールに表示されな いことがあります

- ・全ページが2ページ以下の番組はフラッシュに登録して も、フラッシュによる文字情報の表示はできません。
- ・スクロール形態の番組はフラッシュに登録しても、フラッシュによる文字情報の表示はできません。
- フラッシュ、スクロール、目次カーソル表示は本機で加工して表示していますので、放送内容によっては正しく表示されないことがあります。
- 見出しのない番組はフラッシュに表示されません。

「④で中止」という表示が出ているときは ⑥ボタンを押すと、操作を中止してもとの画面に戻ります。

フラッシュやライブラリーの登録を変更 するには

よく見る番組を登録しておくと便利です。 (例)ライブラリーの登録を変える

1

登録したいモジネットの番組を画面に映 す。 @21、22、27ページ。

文字番組登録ボタンを押す。

「この番組を登録しますか?」という表示が出、背景にそのモジネットの番組が表示されます。





▲/▼ボタンを押して「はい」を選び、決定 ボタンを押す。

「どちらに登録しますか?」という表示が出ます。





▲/▼ボタンを押して「ライブラリー」を選び、決定ボタンを押す。


フラッシュの登録を変更すると きは「フラッシュ」を選んでくだ さい。







モジネットを楽しむ(つづき)



モジネット番組の登録をお 買い上げ時の状態に戻すに は

- 1 本体の設定ボタンを押す。
- 2 選択 + /ーボタンを押して 「初期設定」を選び、リモコ ンのフタの中の決定ボタン を押す。
- 3 選択 + /ーボタンを押して 「文字番組登録初期化」を選 び、リモコンのフタの中の 決定ボタンを押す。
- 4 ▲/▼ボタンを押して「は い」を選び、リモコン下部 の決定ボタンを押す。

テレビ画面に戻ります。 初期化が終わると「文字番組登録初期化を実行しました」と表示されます。 ■ / ▶ / ▲ / ▼ボタンを押して登録する場所 を選び、決定ボタンを押す。

「番組を登録しました」と表示され、約2秒後に「表示する絵文字を変更しますか」という表示に変わります。





▲/▼ボタンを押して「はい」を選び、決定 ボタンを押す。

絵文字を変更しないときは「いいえ」を選んでください。登録が 終了し最初のモジネットの番組の画面に戻ります。





◀/▶/▲/▼ボタンを押して絵文字を選び、決定ボタンを押す。

30種類の絵文字の中からお好きなものを選んでください。



A / 番組ーボタン、B / 番組 + ボタンで 番組を選ぶ

/番組-



モジネットの番組を逆方向に選ぶことができます。



モジネットの番組を順方向に選ぶことができます。

目次番組を見る

モジネットの目次番組の中から見たい番組を選ぶことができます。

1

目次ボタンを押し、次に見たいチャンネル のボタンを押す。

選んだチャンネルの目次番組が表示されます。







テンキー選局のとき(**348ページ)は目次ボタンを押し、チャンネル番号を入力して12/選局ボタンを押します。



2

▲/▼ボタンを押して見たい番組を選び、 決定ボタンを押す。




目次番組のページを送りたいときは、ページ</>
っボタンを押してください。

カーソル表示について

- ・目次以外の文字番組においても番組番号があればカーソル表示します。
- ・ 表示される画面によっては、カーソルが正しく表示されないことがあります。



モジネットを楽しむ(つづき)




テレビ放送と同時にモジネットを見るには

モジネットの番組を画面に映す。



文字画面切換ボタンを押す。



ツイン1またはツイン2の切り換えは@13ページ。

スクロールの位置を選ぶ

左の手順2でスクロールを選んだ場合はスクロールの位置を選ぶことができます。

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「文字」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「スクロール位置」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「上」または「下」を選び、決定ボタンを押す。

スクロール上

マルチメディアへの期待高まる

テレビ画面

スクロール下

テレビ画面

マルチメディアへの期待高まる

5 メニューボタンを押してメニューを消す。

モジネットのみを見たいときは


左記の「テレビ放送と同時にモジネットを見るには」の手順2で「一画面」を選んでください。

一画面のときの画面モード(ノーマル/フル)を選ぶことが できます

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「文字」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「文字一画面」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「ノーマル」または「フル」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

次回、モジネットを一画面で見るときは選んだ画面モードでご覧になれます。

字幕放送を見る




テレビ番組によってはせりふなどを字幕で放送しているものがあります。字幕放送はモジネットの一種で、すべてのチャンネルで番組番号が決まっています(#999)。

字幕を見るには

お買い上げ時は、字幕の設定は「手動」になっています。

字幕ボタンを押してください。





数秒たつと消える

押すたびに「字幕放送ON」と「字幕放送OFF」が切り換わります。

「字幕放送ON」:字幕放送が始まると字幕を表示します。 「字幕放送OFF」:字幕放送中でも字幕を表示しません。 字幕ボタンで「字幕放送ON /OFF」を切り換えるには 右の手順4で「手動」を選んでく ださい。

「自動」に設定されているときは字幕ボタンを押して一時的に「字幕放送OFF」にしても、次の字幕放送が始まったり、チャンネル切換などをすると「字幕放送ON」の状態にもどります。

下記のものを見ているときは モジネット、二画面、チャンネ ルインデックス、ストロボを見 ているときは字幕は表示されま せん。

字幕の設定を切り換えるには


- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「文字」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「字幕放送」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「自動」または「手動」、「切」を選び、決定ボタンを押す。

下記の表を見て選んでください。

設定	字幕放送が送られているときは	字幕ボタンを押すと
自動	字幕が表示される	一時的に字幕放送OFFになる
手動:		
字幕放送ON	字幕が表示される	字幕放送OFFになる
字幕放送OFF	字幕は表示されない	字幕放送ONになる
切	字幕は表示されない	変わらない

5 メニューボタンを押してメニューを消す。

ビデオなどを見る



入力切換ボタンを押してビデオ機器がつな いである入力を選ぶ。

押すたびに下記のように切り換わります。

ビデオ1 ビデオ2 ビデオ3 MUSE*¹ テレビ ↑ |



ビデオ1

*1 ハイビジョン放送のチャンネルをBS録画固定(愛37ページ)しているときは、MUSE入力はスキップします。

2


ビデオ機器の再生ボタンを押す。

詳しくはビデオ機器の取扱説明書をご覧ください。

テレビ画面に戻るには

チャンネル数字ボタンまたはチャンネル + / - ボタン、入力切換ボタンを押して、テレビに切り換えます。

有料の衛星放送を見る



ご注意

BSデコーダー*を接続して有料の衛星放送を見ているとき、音声モードは表示されません。音声モードの切り換えは、デコーダー側で行ってください。また、このとき受信チャンネルは水色で表示されます。

*のついた用語は用語集をご覧 ください。愛66ページ。 有料の衛星放送を見るには、BSデコーダー*の接続(№ 53 ページ) が必要です。

1

BSデコーダーの電源を入れる。

2

チャンネルボタンを押して、チャンネルを 選ぶ。

(例)WOWOWを見るには






独立音声を聞くには

1996年9月現在、独立音声放送*はBS5チャンネル(St.GIGA)でのみ放送されています。(St.GIGAは、WOWOWとは別に受信契約が必要です。)

- 1 メニューボタンを押してメニューを出す。
- 2 選択 + / ボタンを押して「各種切換」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** 選択 + / ボタンを押して「TV / 独立音声」を選び、決定ボタンを押す
- **4** 選択 + / ボタンを押して「独立」を選び、決定ボタンを押す。 スクランブル*がかかっているときは、デコーダー側で独立音声に切り換えます。
- **5** メニューボタンを押してメニューを消す。

画質/音質を調整する



部屋の明るさや番組に合わせて、4種類の画質/音質を選ぶことができます。

部屋の明るさに合わせて画質を選ぶ

画/音モードボタンを押す。



押すたびに、画質/音質は下記の順に変わります。

スタンダードふつうの明るさの部屋で、 くっきりした映像を見たい とき ▋ 押す 部屋を暗くして、きめ細か シアター な映像と臨場感ある音声で 映画などを楽しむとき → 押す 明るい部屋で、明暗のはっ ダイナミック きりしたメリハリのある映 像を見たいとき ┛ 押す ご自分で設定した画質/音 AVメモリー

押す

ご注意

「スタンダード」、「シアター」 「ダイナミック」での画質 / 音 質は調整できません。 通常、ご家庭でご覧になるときは

AVメモリーの「画質調整」、「音質調整」を「標準」にしておくことをおすすめします。

質で楽しみたいとき(設定 のしかたは、愛次ページ)

お好みの画質に調整する(AVメモリー)


画質をお好みに合わせて調整し、AVメモリーに記憶させることができま す。画/音モードボタンを押して「AVメモリー」を選ぶと、記憶させた 画質で見ることができます。

画質調整ボタンを押す。





選択 + / - ボタンを押して調整する項目に ▶を合わせ、決定ボタンを押す。



選択 + / - ボタンを押して調整し、決定ボ タンを押す。

ピクチャー 色あい 色の濃さ 明るさ シャープネス

選択	明暗の差が、強くなる	緑がかる	濃くなる	明るくなる	くっきりした画像になる
*	明暗の差が、弱くなる	赤みがかる	淡くなる	暗くなる	柔らかな 画像になる






モジネットを一画面で見て いるときは 画質調整の色あい、色の濃さ、 シャープネスは調整できませ

AVメモリーは数種類設定で きます

AVメモリーは、テレビ、BS、 ビデオ1、2、3、MUSE入力そ れぞれについて画質/音質を設 定することができます。

画質/音質を調整する(つづき)



画質/音質を標準(お買い上げ時)の状態にするには それぞれの調整項目の一番下に ある「標準」を選び決定ボタン を押します。

モジネットを一画面で見て いるときは 音質調整はできません。 4

手順2と3を繰り返して、他の項目を調整 する。

5

画質調整ボタンを押してメニューを消す。


より細かく画質を調整するには(輪郭の強調)

設定メニューで「VM:入」を選ぶと輪郭が強調された画像になります。

- 1 本体の設定ボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「VM」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「入」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 設定ボタンを押してメニューを消す。
- ・電波の受信状態によっては「VM:切」のほうが画像がよく見える場合があります。そのときは「VM:切」にしてください。
- ・シアターモード(*®*34ページ)を選んでいるとき、またはモジネット 画面では「VM:入」にしても輪郭は強調されません。

お好みの音質に調整する(AVメモリー)

画質と同様、音質もお好みに合わせて調整し、AVメモリーに記憶させることができます。画質調整ボタンのかわりに、音質調整ボタンを押すと、下記の項目が調整できます。





衛星放送を録画する

テレビのBSチューナー*を使って、衛星放送をビデオに録画することができます。

この場合、必ず「衛星放送を録画するための接続」を行ってください。

☞57ページ





見ながら録画する

録画したい番組をテレビに映す。









ビデオデッキを操作する。 ビデオデッキの入力切り換えを外部入力 (またはライン入力)にし、録画を始めてく ださい。

裏番組を録画するには

テレビ(VHF、UHF、CATV)やビデオを見ながら、衛星放送を録画することができます。このと

き、録画している番組を誤って切り換えないよ

う、下記の操作を行ってください。

1 録画したい番組をテレビに映す。

2 BS録画固定ボタンを押す。

BSチューナー部のチャンネルと音声が固定されて、他のBSのチャンネルに切り換わらなくなります。

BS録画固定をしたあとは、リモコンでテレビを消しても、BSチューナー部は、BS録画固定をしてから48時間電源が入った状態になります。 BSの他のチャンネルを見るにはBS録画固定ボタンを再度押してください。BS録画固定が解除されます。

ご注意

BS録画固定の操作は衛星放送のチャンネルを選んでいるとき にのみできます。

独立音声を録音するには

各種切換メニューから「TV/独立音声」を選んで「独立」にしてください(愛33ページ)。 スクランブル*放送のときは、デコーダー*側で独立音声を選んでください。

*の付いた用語は用語集をご覧ください。 1966ページ。



衛星放送を録画する(つづき)

予約録画する

48時間以内の番組を簡単に予約録画することができます。

1 録画したいチャンネルをテレビに映す。




2 ビデオデッキで録画を予約する。 ビデオデッキの入力切り換えを外部入力 (ライン入力)にしてください。

3 BS録画固定ボタンを押す。



リモコンで電源を切る。



BS電源ランプが点灯したままになります。

スクランブル*のかかった放送を録画する ときは、デコーダー*の電源を入れたまま にしてください。

BS録画固定を解除するには

もう一度、リモコンで電源を入れた後衛星放送のチャンネルを選び、BS録画固定ボタンを再度押します。


ご注意

- ・ テレビ本体の電源スイッチでテレビを消すと録画で きなくなります。
- ・ BS録画固定をすると、BSのチャンネルは固定されます。
- ・ハイビジョン放送のチャンネルをBS録画固定したと きは、MUSE入力の映像を見ることはできません。
- ・BS録画固定ボタンを押してから、またはタイマーメニューの「BS録画固定」を「入」に設定してから、約48時間後にBS電源は自動的に切れます。

^{*}の付いた用語は用語集をご覧ください。 〒66ページ。

押す

音声を切り換える



二重音声放送のときには、主音声、副音声、 主音声 + 副音声のいずれかを選ぶことができ ます。

二重音声ボタンを押す。



押すたびに、音声は下記の順に変わります。

主 左スピーカー: 主音声 右スピーカー: 主音声 押す

左スピーカー:副音声 右スピーカー:副音声

→ 押す

主/副 左スピーカー:主音声 右スピーカー:副音声

VHF / UHFのステレオ放送で雑音が気 になるときは

音声をモノラルにして雑音を軽減することができ ます。

- 1 本体の設定ボタンを押す。
- 2 選択 + / ボタンを押して「音声設定」を選 び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ボタンを押して「オートステレオ」 を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ボタンを押して「切」にして決定ボ タンを押す。
- 5 設定ボタンを押す。

「オートステレオ」を「切」にすると、VHF / UHFのすべての チャンネルの音声がモノラルになります。ステレオでお聞き になるときは「オートステレオ」を「入」に戻してください。



音声を切り換える(つづき)

ハイビジョン放送 / MUSE* 入力の音声を切り換える

ハイビジョン放送には、多重音声、ステレオ2系統、3chステレオ、4chステレオなどの音声モードがあります。

二重音声ボタンを押して、各々の音声モードを選択します。

多重音声モードのとき

二重音声ボタンを押す。



押すたびに、音声は下記の順に変わります。

主 左、右スピーカー:主音声

→ 押す

副 左、右スピーカー:第1副音声

■ 押す

副2 左、右スピーカー:第2副音声

→ 押す

副3 左、右スピーカー:第3副音声

押す

→ 押す

主/副 左スピーカー:主音声 右スピーカー:第1副音声

押す

主/副2 左スピーカー:主音声

右スピーカー:第2副音声

→押す

主/副3 左スピーカー:主音声

右スピーカー:第3副音声

ステレオ2系統モードのとき

二重音声ボタンを押すごとに、音声は「主ステレオ」 または「副ステレオ」 に切り換わります。

4ch(3-1方式)ステレオモードのとき

このモードを受信すると、画面右上に「3-1ステレオ」の表示が出ます。本格的に4chステレオを楽しむためにはオーディオシステムなどを接続し(〒58ページ)、下記の手順で「MUSE音声モード」を切り換えてください。

- 1 本体の設定ボタンを押す。
- **2** 選択 + / ボタンを押して「音声設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** 選択 + / ボタンを押して「MUSE音声モード」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択 + / ボタンを押して「3」を選び、決定 ボタンを押す。
- 5 設定ボタンを押してメニューを消す。

「MUSE音声モード」を切り換えると、テレビの スピーカー音声出力(可変/固定)端子から出力 される音声は下記のように変わります。ただし、 ヘッドホンを使用している時はMUSE音声モード は「1」に固定されます。

		MUSE	音声モード	:
		1	2	3
テレビの スピーカー	L	L+C+S	L+C	L
	R	R+C+S	R+C	R
音声出力 (可変/固定) 端子	L	L+C+S	L+C	L
	R	R+C+S	R+C	R
	С	_	_	С
	S	_	S	S

L:左、R:右、C:センター、S:サラウンド、-:出力なし

ハイビジョン放送

1996年9月現在、BS9チャンネルでは実用化試験局による放送が行われています。

*のついた用語は用語集をご覧ください。 1966ページ。

時計を使う



時計を表示する

昼の12時も夜の12時も0:00と表示されます。

1 メニューボタンを押す。



2 選択 + / ーボタンを押して「タイマー」を選び、決定ボタンを押す。




を押して「時刻設

スリープ:


BS録画固定: 切 時刻設定

3 選択 + / ーボタンを押して「時刻設定」を選び、決定ボタンを押す。






4 ▶が - - : - - の横にあることを確認して、決定ボタンを押す。



5 時間を設定する。

時→分の順に設定します。選択+/-ボタンを押して数字を送り、決定ボタンを押して、時刻を設定します。



選択 + / ーボタンを押して「時刻表示」を選び、「入」にして、決定ボタンを押す。

メニューボタンを押してメニューを 消す。

時刻表示が出たままになります。

タイマーで電源を切る


テレビをつけたままおやすみになっても、「スリープ」を「入」 にしておけば約1時間後にテレビが消えます。

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ボタンを押して「タイマー」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ボタンを押して「スリープ」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ボタンを押して「入」を選び、決定ボタンを押 す。本体のスタンバイ/スリープランプが点灯します。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

準備早わかり


受信する放送の種類や接続する機器によって準備のしかたが異なります。 下の例を参考に準備をしてください。

テレビ




- 1 テレビアンテナをつなぐ@44ページ
- 2 電源をつなぐ
- 3 テレビチャンネルを設定する 愛46ページ

テレビ + BS(NHK衛星第1、第2、ハイビジョン放送)




- **1** テレビアンテナをつなぐ@44ページ
- 2 BSアンテナをつなぐ@50ページ
- 3 電源をつなぐ
- 4 テレビチャンネルを設定する 愛46ページ
- 5 BS受信の設定をする@51ページ

テレビ+有料BS(wowow、st.GIGA)



- **1** テレビアンテナをつなぐ**@**44ページ
- 2 BSアンテナをつなぐ@50ページ
- 3 JSBデコーダーをつなぐ@53ページ
- 4 電源をつなぐ
- 5 テレビチャンネルを設定する愛46ページ
- 6 BS受信の設定をする@51ページ
- **7** BSデコーダーを設定する@53ページ


テレビ + BS(NHK衛星第1、第2、ハイビジョン放送) + ビデオ



- 1 テレビアンテナを、ビデオデッキを経由して テレビにつなぐ 〒44、56ページおよびビデ オデッキの取扱説明書
- 2 BSアンテナをテレビにつなぐ@50ページ
- 3 ビデオデッキをテレビにつなぐ@56ページ
- 4 電源をつなぐ
- 5 テレビチャンネルを設定する@46ページ
- **6** BS受信の設定をする**3**51ページ

衛星放送を録画する場合は、「衛星放送を録画するための接続」を行ってください。 愛57ページ


テレビ+有料BS(wowow、st.GIGA) + BSビデオ



- 1 テレビ / BSアンテナを、ビデオデッキを経由 してテレビにつなぐ 〒44、56ページおよび ビデオデッキの取扱説明書
- 2 JSBデコーダーをテレビにつなぐぽ53ページ
- 3 ビデオデッキをテレビにつなぐ@56ページ
- 4 電源をつなぐ
- 5 テレビチャンネルを設定する愛46ページ
- 6 BS受信の設定をする@51ページ
- **7** BSデコーダーを設定する@53ページ

マンションなどの共同受信システムの場合

マンションなどでは、部屋のアンテナ端子ひとつでテレビ、BSを受信できる場合があります。



- 1 分波器を使ってテレビ / BSアンテナをつなぐ @50ページ
- 2 電源をつなぐ
- 3 テレビチャンネルを設定する@46ページ
- 4 BS受信の設定をする@51ページ


ケーブルテレビの場合

ケーブルシステムによって準備のしかたが異なりますので、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

テレビの転倒を防ぐために

お子様がテレビに登ったり、押したりすると、テレビが倒れる恐れがあります。下記の別売り品を使用してテレビの転倒を防いでください。


- ・テレビラック固定ベルト BLT-R10
- ・テレビラック固定ベルト付属のテレビスタンド SU-32S1、SU-32V



テレビアンテナをつなぐ


アンテナのつなぎかたは、部屋のアンテナ端子の形や使用するケーブルによって異なります。 下の例から最も近いものを選び、接続してください。

なお、いずれにも当てはまらない場合は、販売店などにご相談ください。




A 同軸ケーブルにアンテ ナコネクターをつなぐ

1 3 C-2 V の場合



5 C-2 V の場合




アンテナコネクター



3


1 点線部分のリード 線をはずしプラス チック部分にはさ



3 芯線を端子に巻きつける


(注)他の金属部分 に接触しない ように

4




B フィーダー線にアンテ ナコネクターをつなぐ

2




C V/Uミキサーをつなぐ

1




2

ネジをゆるめて芯線を巻き つけ、ネジを締める



チャンネルを自動設定する

現在ご覧になれるVHF/UHFの放送を、①から⑫のチャンネルボタンに自動的に割り当てます。衛星放送は⑬から⑮のボタンにあらかじめ割り当ててありますので設定しなくてもご覧になれます。




1 設定ボタンを押す。




▶設定 終了 テレビ設定 BS設定 音声設定 初期設定

選択 + / - ボタンを押して「テレビ 設定」を選び、決定ボタンを押す。




テレビ設定 戻る ▶ 自動 C H 設定: 入 チャンネル設定変更 チャンネル表示書換 バンド: UHF 選局:ダイレクト

選択 + / - ボタンを押して「自動 CH設定」を選び、「入」になってい ることを確認して決定ボタンを2回 押す。



自動的に設定が始まります。

設定が終わると、下の画面に変わります。




設定されたチャンネルを確認し、必要があれば変更する。

5より大きい番号を確認するには、▶を画 面の下まで動かします。


変更するには

1 選択 + / - ボタンを押して変更したい 数字(リモコンの数字ボタン)を選び、 決定ボタンを押す。



設定されたチャンネルが映ります。

2 選択 + / - ボタンを押して設定された チャンネルを変更し、決定ボタンを押 す。



3 手順1と2をくり返して、他のチャンネルを変更する。

設定ボタンを押してメニューを消す。

チャンネル設定を中断するには

「自動チャンネル設定実行中です」のメッセージが出ている間 にメニューボタンを押す。

UHFのチャンネル番号について

地域によっては、実際のチャンネル番号で呼ばれず、通称の チャンネル番号で呼ばれていることがあります。新聞のテレ ビ欄などでお確かめください。

設定されたチャンネルを変更するには

- 1 設定ボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 「チャンネルを自動設定する」の手順4に従って、チャンネルを変更する。
- 5 設定ボタンを押してメニューを消す。

ケーブルテレビを見るには

ケーブルテレビはサービスの行われている地域の みで見ることができ、ケーブルテレビ放送会社と の契約手続きが必要です。詳しくはケーブルテレ ビ放送会社にお問い合わせください。

- 1 設定ボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「バンド」を選び、 決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「CATV」を選び、 決定ボタンを押す。
- 5 選択 + / ーボタンを押して「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- 6「チャンネルを自動設定する」の手順4に従って、ケーブルテレビのチャンネルを設定する。


ケーブルチャンネルは、表示の前に「C」が付きます。

例:C24

7 設定ボタンを押してメニューを消す。

チャンネル表示を書き換えるには

- 1 設定ボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「チャンネル表示書 換」を選び、決定ボタンを押す。



- 4 表示を書き換えたいチャンネルを選び、決定 ボタンを押す。
- 5 選択 + / ーボタンを押して、チャンネル表示 を書き換え、決定ボタンを押す。
- 6 設定ボタンを押してメニューを消す。

ご注意


複数のチャンネルを一つのチャンネル表示にしたり、一つの チャンネルに複数のチャンネル表示をつけたりすると、モジ ネット番組が正しく更新されない場合があります。

放送のないチャンネルをとばすには

チャンネル+/ーボタンを押したときや、チャンネルインデックスをしたときに、放送のないチャンネルや見ないチャンネルをとばす(選局しない)ように設定することができます。

- 1 「チャンネルを自動設定する」の手順4の1で、 放送のないチャンネルや見ないチャンネルを 選ぶ。
- 2 選択 + / ーボタンを押して、「CH」を「0」にする。
- 3 設定ボタンを押してメニューを消す。

10キー選局にする



10キー選局とは

数字ボタンを押すと、通常は対応するチャンネルが映ります(「ダイレクト選局」)が、この方法で見られるチャンネルの数は15までです。見たいチャンネルの数が15を越えるときは「10キー選局」に切り換えてください。「10キー選局」にすると、リモコンの数字ボタンを組み合わせてお好きなチャンネルを選ぶことができます。

例)24チャンネル



10チャンネル



BS7チャンネル



数字ボタンの10と12は以下の働きになります。



.....0を入力する



.....選局ボタン

10キー選局に切り換える


設定ボタンを押す。




選択 + / ーボタンを押して「テレビ 設定」を選び、決定ボタンを押す。



選択 + / ーボタンを押して「選局」 を選び、決定ボタンを押す。



選択 + / ーボタンを押して「10キー」を選び、決定ボタンを押す。



テレビ設定 戻る 自動 C H設定: 入 チャンネル設定変更 チャンネル表示書換 バンド: UHF 選局: 10キー

設定ボタンを押してメニューを消す。

チャンネル + / ーポタンで 選べる局を設定する

お買い上げ時はチャンネル+/ーボタンで、1~ 12チャンネルとBS7、BS9、BS11チャンネルを 選ぶことができます。

これ以外のチャンネルを選ぶときや、放送のない チャンネルをとばしたいときは、次のように設定 してください。


1 設定ボタンを押す。



選択 + / ーボタンを押して「テレビ 設定」を選び、決定ボタンを押す。



3 選択 + / ーボタンを押して「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。



4 見たいチャンネルまたはとばしたい チャンネルを選ぶ。


例)42チャンネルなら



例)BS7チャンネルなら



選択 + / ーボタンを押して、見たい チャンネルのときは「ストップ」 を、とばしたいチャンネルのときは 「スキップ」を選ぶ。






を 複数のチャンネルを設定する場合 は、手順4と5を繰り返す。

設定ボタンを押してメニューを消す。

BSアンテナをつなぐ




BS受信用の別売り商品

- ・BSアンテナ SAN-37J2 SAN-37K2SET SAN-30BF1
- ・ アンテナ取り付け金具 ANJ-K1(壁面タイプ) ANJ-B1(ベランダタイプ)
- ・BS分配器 EAC-BC2 EAC-BC4
- ・ BS/UV混合分波器 EAC-BCUV
- ・BS用ブースター BO-BC20
- ・同軸ケーブル SAK-C10 (10m) SAK-C20 (20m) SAK-C30 (30m)

アンテナ接続後は、「BS受信の設定をする」を行ってください。 愛51ページ

アンテナをつなぐ端子はテレビ裏面に あります



ご注意

- ケーブル、アンテナコネクターは、BS専用のものをお使いください。
- ・ VHF / UHFのアンテナコネクターは、BS用には使わないでください。



ご注意

BSアンテナケーブルをつなぐときは、工具を使わずに手でしっかりと締めてください。(工具を使うと、端子をいためることがあります。)

受信状態について

次のようなときは、BSを受信できなかったり、受信状態が悪かったりしますが、故障ではありません。

- ・雷、豪雨、降雨、強風などの悪天候のとき
- アンテナに雪が付着しているとき
- ・ 春分、秋分、日食など、太陽と地球と衛星が並んだとき(食のとき)
- ・強風などで、アンテナの向きが変わったとき52ページをご覧の上、アンテナを調整してください。


サテライト分配器についてのご注意

サテライト分配器をお使いになるときは、必ず、どの端子からもコンバーターに電源を供給するタイプ(ソニーEAC-BC2またはEAC-BC4など)をお使いください。

サテライト分配器には、特定の端子からのみコンバーターに電源を供給するタイプもありますが、このタイプを使用した場合、BSチューナー内蔵ビデオデッキでも、テレビの電源を入れないと衛星放送を録画できないなどの不都合が生じることがあります。

BSコンバーター電源についてのご注意

- BS IF入力端子はDC15Vが出ています。VHF、UHFのアンテナは 絶対につながないでください。
- ・ テレビ画面に「コンバーター電源を確認してください」という表示が出て、BS電源ランプが点滅しているときは、BSアンテナからのアンテナ線がショートしています。すぐにテレビ本体の電源を切り、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。




準備編

BS受信の設定をする

BSアンテナをつないだときは、必要に応じて「BS設定」をしてください。

BS電源を設定する





1 BSのチャンネルにする。

2 設定ボタンを押す。



3 選択 + / - ボタンを押して「BS設定」を選び、決定ボタンを押す。



BSのときのみ選択できます。

4 選択 + / - ボタンを押して「BS電源」を選び、決定ボタンを押す。



BS設定 戻る アンテナレベル デコーダー入力切換 ▶ BS電源: オート

5 選択 + / - ボタンを押してアンテナ のつなぎかたに合わせた設定に切り 換え、決定ボタンを押す。



BS設定 戻る アンテナレベル デコーダー入力切換 ► BS電源: 連動

設定	内容
●オート	BSコンバーターへの電源の供給を、テレビが自動的に判断して行います。
切	BSコンバーターへの電源は供給されません。マンションなどの共聴システムのとき、選んでください。
連動	テレビがついているとき、BSコンバーターへ電源を供給します。個別アンテナでBSの映像が映ったり消えたりするときに選んでください。

(●は、お買い上げ時の設定を示します。)


設定ボタンを押してメニューを消す。



BS受信の設定をする(つづき)

アンテナの角度を調整する


BSアンテナに直接つないだときは、アンテナの方向と角度を調整する必要があります。 最良の調整ができるように、 テレビの画面 上の数字や音で確かめられるようになってい ます。




- 加送のあるBSのチャンネルを選ぶ。
- 2 設定ボタンを押す。



3 選択 + / - ボタンを押して「BS設 定」を選び、決定ボタンを押す。




選択 + / - ボタンを押して「アンテナレベル」を選び、決定ボタンを押す。



フンテナを調整する。

アンテナレベルの数値が最大になるように、アンテナの方向・角度を調整します。





「BS電源」が「切」になっているときは、 「オート」または「連動」に設定してくださ い。 *®* 5 1 ページ

調整が終わったら、設定ボタンを押 してメニューを消す。

音を聞いて調整するには

テレビ画面で確認できないときに便利です。

- 1 手順4のあと選択 + / ーボタンを押して「ビープ音」を 選び、決定ボタンを押す。
- 2選択 + / ーボタンを押して「入」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 手順5で連続した最高音になるようアンテナを調整する。


緑色の数値が大きいほど、高音になります。

BSデコーダーをつなぐ

有料の衛星放送を見るためには、デコーダー*をつなぐ必要があります。詳しくはBSの放送会社にお問い合わせください。お買い上げ時は、スクランブル*のかかった放送を受信すると、接続したBSデコーダーを通してスクランブルを解除するように設定されています。(デコーダー入力への自動切り換え機能)

JSB**デコーダー*** (WOWOW/St.GIGA)

本機裏面



デコーダー*のスイッチの設定 BSデコーダーの「検波/映像」切り換えスイッチを「検波」に してください。

独立音声放送用デコーダー*を接続する場合 デコーダー入力の音声端子のみ接続してください。

ご注意

BSデコーダー*は必ず、デコーダー入力端子に接続してください。デコーダー入力端子に接続しないと、デコーダー入力へ自動的に切り換わりません。

デコーダー*を設定する

お買い上げ時は、全てのBSチャンネルは「オート」に設定されていますので、設定しなおす必要はありません。設定を変更する場合は下記の手順で操作してください。


- 1 BSのチャンネルにする。
- 2 設定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ボタンを押して「BS設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ボタンを押して「デコーダー入力切換」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 選択 + / ボタンを押してチャンネルを選び、決定ボタンを押す。 BS9~15を設定したいときは、▶をBS7より下に移動します。
- 6 選択 + / ボタンを押して「テレビ」、「デコーダー」、「オート」、「MUSE」の設定の中から 選び、決定ボタンを押す。

設定	内容	
オート	BSのスク	フランブル*を自動判別
テレヒ	- 受信した	映像・音声をそのまま映す
デコー	ダー デコーダ	一入力端子からの映像・音声を映す
MUSI	- WOOL/(/	つ端子からの映像・音声を映す (将来の八イ 料放送のためのモードです。)

- 7 手順5~6を繰り返して、入力を変えたいチャンネルを1つずつ設定する。
- 8 設定ボタンを押してメニューを消す。

^{*}の付いた用語は用語集をご覧ください。☞66ページ。

接続端子について



愛のページに詳しい説明があります。

- 1 ヘッドホン端子 愛 1 2 ページ ヘッドホンをつなぎます。
- ② ビデオ2入力(S1映像/映像/音声)端子 愛60ページ ゲームやビデオカメラレコーダーなどをつなぎ ます。
- ③ 検波*出力端子愛53ページ BSデコーダーのFM検波入力端子とつなぎます。
- 4 デコーダー* 入力(映像/音声)端子®53ページ BSデコーダーの映像/音声出力端子とつなぎます。
- ⑤ VHF / UHFアンテナ端子®44、45ページ VHF / UHFアンテナ、またはケーブルテレビ のケーブルをつなぎます。
- ⑥ BS IF入力端子☞50ページ BSアンテナからのケーブルをつなぎます。(これ以外のものはつながないでください)この端子から、BSコンバーター用電源(DC15V)を供給することができます。
- 「TBS出力(映像/音声)端子愛57ページ ビデオデッキなどをつなぎます。受信している BSの信号が常に出力されています。また、デ コーダーが接続されているときは、スクランブ ル*を解除した信号が出力されています。
- 图 ビットストリーム*出力端子ぽ53ページ BSデコーダーのビットストリーム入力端子と つなぎます。また、その他の新放送システムに 対応するために用意されています。
- ⑨ MUSE入力 / MUSEビットストリーム出力 /
 AFC入力 / AFC出力端子
 ハイビジョン (MUSE)のビデオディスクプレーヤーやビデオデッキ、将来的に考えられている外部チューナーやMUSEデスクランブラーなどとつなぎます。

- 10音声出力(可変/固定)端子ぽ58ページオーディオ機器などをつなぎます。メニューで「音声出力」を「可変」に設定すると、テレビ側で音量を調整することができます。ハイビジョン放送のときは、「MUSE音声モード」を切り換えて、出力される音声信号を選ぶことができます。 ぽ40ページ。
- ビデオ1、3入力(ID-1*)(S1映像*(ビデオ1 入力のみ)/映像/音声)端子®56、57ページ
 ビデオデッキやマルチディスクプレーヤーなどのビデオ機器をつなぎます。
- 12 ビデオ出力(映像/音声)端子像57ページ ビデオデッキをつなぎます。 映像や音声を記録することができます。

ご注意

テレビに映っている映像、音声の信号を出力しますが、二 画面、チャンネルインデックス、ストロボ時はメインとな る画面の信号のみ出力されます®11、15、16、17ペー ジ。また、モジネット*とテレビ放送を同時に出力するこ とはできません。

*のついた用語は用語解説☞66ページをご覧ください。


ビデオデッキをつなぐ

ビデオデッキの使用目的によって接続のしかたが異なります。目的に合ったつなぎかたを選んでください。アンテナのつなぎかたは、「準備早わかり」(愛42ページ)およびビデオデッキの取扱説明書などをご覧ください。

基本の接続


S映像端子のないビデオデッキ

本機裏面



S映像端子付きビデオデッキ

本機裏面



S1映像*端子と映像端子の使い分けかた 接続する機器によって、S1映像端子どうしの接続 がよいものと、映像端子どうしの方がよいものとが あります。下表を参考にして、より良い画像でお楽 しみください。

接続する機器	おすすめする端子
テレビチューナー BSチューナー / CSチューナー	映像
レーザーディスクプレーヤー *1	映像
ビデオデッキ *² ビデオカメラの再生	S1映像
ビデオカメラのカメラスルー	S1映像
ゲーム機	S1映像

- *1 三次元Y/C分離回路*搭載のレーザーディスクプレーヤー の場合は、接続の違いによる画質の差はほとんど生じません。 再生モードにはデジタルを使わず、ノーマルで再生してく ださい.
- *2 TBC(タイムベースコレクター)内蔵のビデオデッキでNTSC標準信号化できる場合も原則としてS1映像端子をおすすめします。
- S映像端子のない機器の場合は、映像端子をお使いください。

S1映像/映像の切り換え


S1映像端子と映像端子を同時に接続すると、S1 映像端子につないだ機器の画像が優先されて映ります。映像端子につないだ機器の画像を見るときは、下の手順に従って「S映像」を「切」にしてください。

- 1 入力切換ボタンを押して設定したいビデオ入力を選ぶ。
- 2 メニューボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「各種切換」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「S映像」を選び、 決定ボタンを押す。
- 5 選択 + / ーボタンを押して「切」を選び、決定 ボタンを押す。
- 6 メニューボタンを押してメニューを消す。
- *のついた用語は用語集をご覧ください。 @66ページ

衛星放送を録画するための接続


テレビのチューナー*を使ってBSを録画する場合 は、以下のようにつないでください。

本機裏面



編集するときの接続

本機裏面



ご注意


1台のビデオ機器に、本機からの出力と入力の両方の端子を同 時に接続しないでください。画像が乱れることがあります。

*のついた用語は用語集をご覧ください。 〒66ページ

ステレオシステムをつなぐ

オーディオ機器を接続するには、音声出力(可変/固定)端子を使います。

本機裏面



接続したオーディオ機器で音量を調節す るには

- 1本体の設定ボタンを押す。
- 2選択 + / ーボタンを押して「音声設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + /ーボタンを押して「音声出力」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「固定」を選び、決定ボタンを押す。

⚠注意

「音声出力」を「固定」に切り換えるときは、接続するオーディオ機器の音量を最小にしてから切り換えてください。「固定」になっているときは可変時の最大の音量が出力されます。

テレビのスピーカーの音声を切るには

- 1本体の設定ボタンを押す。
- 2選択 + / ーボタンを押して「音声設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「スピーカー」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「切」を選び、決定 ボタンを押す。

ハイビジョン放送 / MUSE^{*}の4 chステレオ (3-1方式)を楽しむには

テレビの内蔵スピーカーのみで聴く

メニューで「MUSE音声モード:1」(お買い上げ時の設定)を選ぶと、センター及びサラウンド(リア)の音声がテレビの左右のスピーカーに合成されて出ます。 愛40ページ。


テレビ本体だけでハイビジョンの音声を聴くことができます。

テレビの内蔵スピーカーとリア(サラウンド)スピーカーで聴くには

サラウンド効果をお楽しみいただくためには、別売りのリアスピーカーをつなぎメニューで「MUSE音声モード:2」を選びます。センター音声はテレビの内蔵スピーカーに合成して出力されます。愛40ページ。

メニューで「音声出力」を「可変」(お買い上げ時の設定)に設定しておくとテレビの音量を調節すると同時にリアスピーカーの音量も調整することができます。設置時にテレビの内蔵スピーカーとのレベル合わせをリアアンプ側のボリューム/アッテネーターで行ってください。

本機裏面




テレビの内蔵スピーカーとセンタース ピーカー、リアスピーカーで聴くには

本格的なサラウンド効果をお楽しみいただくためには別売りのセンタースピーカー及びリア(サラウンド)スピーカーをつなぎ、メニューで「MUSE音声モード:3」を選びます。 愛40ページ。

メニューで「音声出力」を「可変」に設定しておくとテレビの音量を調節すると同時にセンターおよびリアスピーカーの音量も調節することができます。設置時にテレビの内蔵スピーカーとのレベル合わせをセンター、リアアンプ側のボリューム / アッテネーターで行ってください。


本機裏面



フロント左 / 右、センター、リア(サラウンド)スピーカーで聴くには

さらに臨場感のある音声をお楽しみいただく場合、またはテレビの映像をプロジェクターなどでご覧になる場合には、テレビのスピーカーの音声を切って、外部スピーカーでのみお聴きになることをおすすめします。メニューで「MUSE音声モード:3」(愛40ページ)及び「スピーカー:切」(愛58ページ)を選んでください。

本機裏面




*のついた用語は用語集をご覧ください。愛66ページ。

その他の機器をつなぐ


ハイビジョン(MUSE*) 機器をつな*ぐ*

ハイビジョン(MUSE)のビデオやレーザーディスクをつなぐことができます。



*1 ハイビジョン(MUSE)ビデオデッキを接続するときのみ 必要な接続です。

ゲーム機をつなぐ



ゲーム機器は本体裏面のビデオ1または3入力につなぐこともできます。

*の付いた用語は用語集をご覧ください。 愛66ページ。

地磁気による画像の傾きを補正する






設置後、テレビの向きを決めたら、方角補正 をしてください。地磁気の影響がなくなり、 よりよい画面をお楽しみいただけます。

1 設定ボタンを押す



設定 終了 テレビ設定 BS設定 音声設定 初期設定

2 選択 + / ーボタンを押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。



3 選択 + / - ボタンを押して「方角補正」 を選び、決定ボタンを押す。



初期設定 戻る インデックス画面:13画面 文字番組登録初期化

V M : 入 ▶方角補正: 0 4 選択 + / ーボタンを押して調整する。 画像を見ながら画面内の水平線がいちばん 水平になるように調整します。 数値は-3~+3の範囲で変わります。



5 設定ボタンを押してメニューを消す。

ご注意

- ・ 高圧線の近くや鉄筋コンクリート造りの家などでは、うま く補正されないことがありますので、お買い上げ店にご相 談ください。
- ・テレビの近くに大きなスピーカーがあると、うまく補正されません。スピーカーから離して設置してください。

故障かな?と思ったら

下記の項目のほかになんらかの異常がある場合、 リモコンの元どおりボタンを押してみてくださ い。右記以外の項目は、テレビがお買い上げ時の 状態に戻ります。

- ・二重音声
- ・時計
- ・ 画質 / 音質モード
- ・ 二画面モードなど



	S ONY FEE
テレビが映らない	■電源コードが外れていませんか?■テレビ本体の電源は入っていますか?
画像は出るが、音が出ない	■音量が下がりきっていませんか?■画面に「消音」の表示が出ていませんか?■メニューで「スピーカー:切」にしていませんか?(☞58ページ)■ヘッドホンをつないでいませんか?
色がつかない、色がおかしい、画面が暗い	■画/音モードボタンを押してください。(☞34ページ) ■画質調整ボタンを押して調整してください。(☞35ページ)
画像が二重、三重になる	■アンテナ線がはずれかかっていませんか?山やビルで反射した電波がアンテナに飛び込み、画像が二重、三重になることがあります。■アンテナの位置、方向、角度を調整してください。■突然画像が二重、三重になった場合は、お買い上げ店などにご相談ください。
雪が降るような画 面、うすい画面、風 がふくとちらつく	■アンテナが風でこわれたり曲がったりしていませんか?■アンテナの寿命ではありませんか?通常3~5年、海辺では1~2年です。■アンテナ線がはずれていませんか?
斑点や点模様が走る	■ ヘアードライヤー、自動車、パイクなどからの雑音電波が原因です。 アンテナはなるべく道路から離してください。
画像が傾く	■本体の設定ボタンで「方角補正」を選び調整してください。(愛61ページ)
特定のチャンネルだけが映らない	■チャンネルを合わせ直してみてください。(愛46ページ)
雑音が多い	■フィーダー線を使用していませんか? ■メニューで「オートステレオ:切」にしてください。(☞39ページ)
リモコンの数字ボタンを押してもチャンネルが選べない	ダイレクト選局の場合(〒48ページ) ■ダイレクト / 10キー選局が「ダイレクト」になっていますか? 10キー選局の場合(〒48ページ) ■ダイレクト / 10キー選局が「10キー」になっていますか? ■11チャンネルは①を2回、12チャンネルは①と②を続けて押しましたか? ■最後に続けて⑪/ 選局を押しましたか?(スタンバイ / スリープランプ点灯中にチャンネル数字ボタンを押したときはチャンネル数字ボタンに続けて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

キャビネットから「ピシッ」というきしみ音が 出る	■周囲の温度変化でキャビネットが伸縮するときに「ピシッ」という音が出る ことがあります。故障ではありません。
電源を入れたときにブーンという音がする	■地磁気などの影響を取り除くために動作させる消磁回路の動作音です。故障ではありません。
テレビの電源を切った直後に、テレビの後ろ からパチパチ音がする	■テレビ内部で発生する静電気が原因です。故障ではありません。
	BSアンテナを直接つないでいる場合 ■メニューで「BS電源:オート」または「BS電源:連動」にしていますか? (☞51ページ) ■BSケーブルのコンバーター側は防水になっていますか? ■アンテナの大きさは適切ですか? ■アンテナの前方に障害物はありませんか? ■アンテナの方向・角度を調整しましたか?(☞52ページ) BSアンテナに分配器を使っている場合
	■コンバーター用電源を供給する機器のスイッチが「入」側になっていますか?
BS(衛星放送)が映らない/乱れている	マンションなどの共聴システムの場合 メニューで「BS電源:オート」または「BS電源:切」にしていますか? (ℱ51ページ) VHF/UHFとBSが一本のケーブルになっている場合、分波器を使っていますか?(ℱ50ページ) ケーブルの芯線は、コネクターに正しく入っていますか?
	その他 放送時間を確認してください。 雨や雪が降ると悪くなることがあります。 BS専用のケーブルを使っていますか?(愛50ページ) アンテナコネクター(パルーン)を使っていませんか? メニューの「デコーダー入力切換」を切り換えていませんか?(愛53ページ)
BS(衛星放送)の画像は出るが音が出ない	■スクランブル*放送ではありませんか?
BS(衛星放送)のチャンネルが切り換わらない	■メニューで「BS録画固定:入」にしていませんか?(☞37ページ)
モジネットが受信できない	■時間帯や放送局によっては、モジネットを放送していない場合があります。
字幕が出ない	■字幕放送は送られていますか?(☞30ページ) メニューで「字幕放送」を「切」にしていませんか?(☞31ページ)
「コンバーター電源を確認してください」とい う文字がでたら	■テレビ裏面のBS IF入力につないだアンテナ線がショートしています。電源を切って、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。
ビデオを再生したとき画像が出ない	■ S映像入力なのに、「S映像:切」にしていませんか?(☞56ページ)
つないだスピーカーから音が出ない	■メニューの「MUSE音声モード」は正しく選択されていますか?(愛40ページ)
つないだ機器の画像、音が出ない	■接続コードが外れていませんか?■リモコンの入力切換ボタンを押してみてください。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お 買い上げの際、お買い上げの店からお受け取り ください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのう え、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。ただし、ブラウン管代およびブラウン管の交換にともなう技術料、出張料は2年間無料です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを

→「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、 故障かどうかをお調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ

→ お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

→ 保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

→ 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。なお、補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導によるものです。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名: KV-32FW5

故障の状態:できるだけくわしく

購入年月日:

お買い上げ店

TEL.

お近くのサービスステーション

TEL.

This television is designed for use in Japan only and is not to be used in any other country.

主な仕様

システム

受信方式 NTSC方式

受信チャンネル VHF 1~12チャンネル

UHF 13~62チャンネル

CATV C13 \sim C35

BS1、3、5、7、9、11、13、15 ブラウン管* HDトリニトロン、110度偏向32型

ノフワン官" HDトリニトロン、110度偏向32型 * テレビの型(32型など)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン

管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

画面寸法 66.2×37.3、76cm

(幅×高さ、対角径)

使用スピーカー 8cm×2

入出力端子

アンテナ端子 VHF/UHF、BS IF 75 F型コネクター

(コンバーター用電源出力、DC15V最大4W)

音声出力 ピンジャック、4チャンネル

0~500mVrms(音声可変、100%変調時)

出力インピーダンス 5k 以下

ビデオ1、2、3入力端子

S1映像(ビデオ1、2入力のみ): 4ピンミニDIN

Y: 1 Vp-p、75 、不平衡、同期負 C: 0.286 Vp-p(バースト信号)、75

映像: ピンジャック、1Vp-p、

75 、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms、インピーダンス 47k

ビデオ出力端子 映像

映像: ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms、インピーダンス 5k 以下

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック

負荷インピーダンス16 以上

BS出力端子 映像: ピンジャック、1Vp-p、

75 、不平衡、同期負

音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ

ベル 250mVrms(FS-18dB時)、出力

インピーダンス 5k 以下

検波出力端子 ピンジャック、75 、0.67Vp-p

ビットストリーム出力端子

ピンジャック、75 、0.5Vp-p

デコーダー入力端子

映像: ピンジャック、1 Vp-p、

75 、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル、標準入力

250mVrms、インピーダンス47k 以上

AFC入/出力端子 ピンジャック、75 、0.5 Vp-p

出力インピーダンス 75

MUSE入力端子 0.4Vp-p(FM) 0.8Vp-p(AM)

入力インピーダンス 75

MUSEビットストリーム出力端子

ピンジャック、75 、0.5Vp-p

電源部・その他

消費電力 159W

(リモコン待機時2.7W「文字メモリー:切」時)

(リモコン待機時8.3W「文字メモリー:入」時)

年間消費電力量** 244kW·h/年

**年間消費電力量とは:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時

間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

最大外形寸法 88.8×58.2×57.6cm

(幅×高さ×奥行き)

質量 約64.5kg

電源 AC100V、50/60Hz

付属品 リモートコマンダー RM-J208(1)

乾電池 単3型(1) アンテナコネクター(1) 取扱説明書(1)

保証書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

安全のために(1) 安全点検のおすすめ(1)

別売りアクセサリー

テレビスタンド SU-32S1

SU-32V

ビデオトレイ SU-100TR

ステレオヘッドホン MDR-AV55

MDR-IF410K

テレビラック固定ベルト BI T-R10

BSアンテナなど

接続ケーブルなど

・このテレビは日本国内用ですから、電源電圧、放送規格の異なる外国ではお使いになれません。

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、 ご了承ください。

用語集

ID-1方式(ビデオ ID-1システム)

ビデオ信号の一部にデジタルのID記号を加算することにより画面の縦横比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を記録するシステムの名称です。本機はID-1方式に対応しています。

アンテナレベル

アンテナから入ってくる電波の強さです。 天候や気温、時間帯、アンテナケーブルの 長さなどによって影響を受けます。

Aモード

BSで送信される音声の種類のひとつ。 音質はFM放送なみです。4チャンネル のうち2チャンネルを使って独立音声が 放送されることがあります。 サンプリング周波数:32kHz

量子化: 14/10ビット 準瞬時圧伸方式

S-1方式(S1映像)

S映像のC端子へ直流5Vを重畳することにより画面の縦横比(16:9または4:3)の情報を記録するシステムの名称です。本機はS-1方式に対応しています。

給油

衛星から送られてきた信号そのものを取り出すことです。 検波信号を処理して、映像・音声に変換しています。

三次元Y/C分離回路

本機内部にある回路で、映像信号を構成するY信号とC信号を別々に処理し、より鮮明な画像を再現します。

シネマスコープサイズ

映像ソフト画面の縦横比が1:2.35になっているものをこのように呼びます。 ビスタサイズよりも横長になります。一般的には黒帯に字幕の入る映画などの画像サイズです。

スクランブル

映像、音声の信号を暗号化することです。民間衛星放送などでは、契約者以外には視聴できないように、電波にスクランブルをかけて(暗号化して)送信しています。スクランブルのかかった放送を視聴するためには、解読器(デコーダーなど)が必要です。

チューナー

電波を受け入れて各チャンネルに合わせるための機器です。

本機はテレビチューナーおよびBS チューナーを内蔵しています。

デコーダー

スクランブルのかかったBS放送などの スクランブルを解除して視聴するための 解読器です。

独立音声放送

BSでは、ひとつのチャンネルでテレビ 画面の音声とは別の、音声だけの放送が 送られている場合があります。これが独 立音声放送です。

ハイビジョン実用化試験放送

1996年9月現在、BS9チャンネルでは MUSE方式ハイビジョン実用化試験局 による放送が行われています。

Bモード

BSで送信される音声の種類のひとつ。 CDなみの高音質が楽しめるので、音楽 番組などで使われています。 サンプリング周波数:48kHz 量子化:16ビット 直線量子化

ビットストリーム

衛星放送の電波で送られてくるデジタル 信号です。音声とデータがデジタル化さ れています。

ビスタサイズ

映像ソフト画面の縦横比が1:1.85になっているものをこのように呼びます。 一般的には画像の中に字幕が入っている 映画などの画像サイズです。

偏波

衛星放送の電波の流れの型です。 BSは円偏波です。

MUSE

ハイビジョンの帯域圧縮伝送方式です。 27MHzのハイビジョンの信号を8MHz に圧縮して、衛星放送の1チャンネル分 で送れるようにしています。

MUSE-NTSCコンバーター

MUSE方式のハイビジョン放送を現行放送方式(NTSC)に変換するための機器です。画質は現行放送方式(NTSC)と同等になります。

本機はMUSE-NTSCコンバーターを内蔵しています。

モジネット

文字やイラストで構成されたテレビ番組。モジネットを受信するには、モジネットをデコード(解読)する機能が必要です。


本機はモジネットを手軽に楽しむことが できます。

本取扱説明書に記載されている社名および商品名は、各社の登録商標、商標または商品です。

その出

各部の名前 / Identification of controls

本体前面/TV Front Panel



- 1 ヘッドホン端子@12ページ
- ②ビデオ2入力端子愛60ページ

S1映像端子

映像端子

音声(左)端子

音声(右)端子

- 3決定ボタン
- 4 選択 + / ーボタン
- 5 メニューボタン
- 6 設定ボタン 愛46ページ
- 7リモコン受光部
- |8|文字メモリーランプ@24ページ
- 9 BS電源ランプ@38ページ
- 10電源ランプ@2ページ
- 11 スタンバイ / スリープランプ@2ページ
- 12入力切換ボタン
- 13音量 + / ーボタン@2ページ
- 14チャンネル+/ーボタン@2ページ
- 15電源スイッチ@2ページ

- 1 Headphones jack page 12
- 2 VIDEO 2 input jacks page 60

S1 -Video jack


Video in jack

Audio-L jack

Audio-R jack


- 3 Enter button
- 4 Select + / buttons
- 5 Menu button
- 6 Preset button page 46
- 7 Remote Control sensor
- 8 Text Memory indicator page 24
- 9 BS (Broadcast Satellite) Power indicator page 38
- 10 Power indicator page 2
- 11 Standby/Sleep indicator page 2
- 12 Input Select button
- 13 Volume +/ buttons page 2
- 14 Channel +/ buttons page 2
- 15 Power switch page 2

各部の名前 / Identification of controls(つづき)



リモコン/Remote Control

- 1 画面表示ボタン愛3ページ
- 2 消音ボタン 愛3ページ
- ③画面メモボタン@18ページ
- 4 二画面操作部 愛10ページ
- 5 ワイド画面操作部 愛4ページ
- 6入力切換ボタン愛32ページ
- |7||チャンネル数字ボタン@14ページ
- 8 モジネット操作部 愛 19ページ
- 9 音量 + / ーボタン
- 10電源スイッチ 愛3ページ
- 11ストロボボタン@17ページ
- 12インデックスボタン愛14ページ
- 13BSボタン愛2、33ページ
- 14チャンネル+/ーボタンぽ3ページ
- 1 Display button page 3
- 2 Muting button page 3
- 3 Screen Memo button page 18
- 4 Twin Picture Operation buttons page 10
- 5 Wide Mode Select buttons page 4
- 6 Input Select button page 32
- 7 Channel Number buttons page 14
- 8 Teletext Operation buttons page 19
- 9 Volume +/ buttons
- 10 Power switch page 3
- 11 Strobe button page 17
- 12 Index button page 14
- 13BS (Broadcasting Satellite) button pages 2, 33
- 14 Channel $\pm 1/5$ buttons page 3



リモコン扉内 / Inside of the panel

- 15 画質調整ボタンぽ35ページ
- 16画面位置ボタンぽ8ページ
- 17 二重音声ボタン愛39ページ
- 18画/音モードボタン@34ページ
- 19字幕ボタン愛30ページ
- 20 モジネット操作部 愛19ページ
- 21 音質調整ボタン愛36ページ
- ②メニューボタン®6ページ 選択 + / ーボタン®6ページ 決定ボタン®6ページ
- 23BS録画固定ボタン®38ページ
- 24元どおりボタンぽ62ページ
- 15 Picture Adjust button page 35
- 16 Picture Position button page 8
- 17 Audio Mode (Bilingual) button page 39
- 18 Picture/Sound Mode button page 34
- 19 Subtitle button page 30
- 20 Teletext Operation buttons page 19
- 21 Sound Adjust button page 36
- 22 Menu button page 6
 Select +/- buttons page 6
 Enter button page 6
- 23 BS recording button page 38
- 24 Reset button page 62

索引

あ行	設定	BSデコーダー
アンテナ	S映像切り換え 56	接続 53
コネクター 44~45	選局方法48	入力切り換え 53
BSアンテナの接続 50	チャンネル46~49	ビデオ
BSアンテナレベル 52	デコーダー入力切り換え 53	接続 56~57
VHF/UHFアンテナの	操作入れ替え10	見る 32
接続 44~45		VHF
V/Uミキサー 44~45	+. 4=	チャンネル設定 46~49
衛星放送	た行	見る 2~3
S映像切り換え	ダイレクト選局 48	VHF/UHFアンテナ44~45
親子画面	チャンネル	フィーダー線44~45
新」自由	合わせる(設定)46~49	副音声 39、40
ステレオ2系統	合わせ直す49	フル 5
多重音声40	インデックス14	+4=
4 chステレオ(3 - 1方式) 40	表示を書き換える47	ま行
4011)(7) [7] [7] [7]	調整	モジネット19
か行	音質	フラッシュ21
ケーブルテレビ→CATV	画質 34~36	ライブラリー22
	BSアンテナレベル52	目次番組27
さ行	方角補正61	元どおり 62
CATV	ワイド画面 4 ~ 7	本 /=
チャンネル設定 47	10キー選局48~49	や行
見る 47	同軸ケーブル44~45	有料衛星放送33
時刻	独立音声放送33	UHF
設定 41	+> / =	チャンネル設定 46~49
表示 41	な行	見る 2~3
字幕入 4~7	二画面 10	ら行
主音声	二重音声 39	511
消音	ノーマル5	リモコン
ズーム 4~7	は行	電池を入れる3
スクランブル 33		リモコン各部の
ストロボ 17	ハイビジョン	名前と働き68~69
接続	ハイビジョン関連	わ行
オーディオ機器 58	機器の接続 60	
ゲーム 60	音声切り換え 39	ワイドズーム4~7
ハイビジョン関連機器 60	BS	
ビデオ機器56~57	裏録画する37	
BSアンテナ50	BS録画固定 38	
BSデコーダー53	見る2、33	
VHF/UHFアンテナ44~45	録画のための接続 57	
	BSアンテナ	
	接続 50	

調整 52

万一、異常が起きたら

- ・煙が出たら
- ・変なにおいや音 がしたら
- 内部に異物が 入ったら
- ・音は出るが画面 が映らないとき は
- ・テレビを落とし たり、キャビ ネットを破損し たときは

- 電源を切る
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

Printed in Japan